



- 01.- Caja del quemador.
- 02.- Separador de caja - Tapa intermedia.
- 03.- Bultete del quemador.
- 04.- Caja de registro de aire.
- 05.- Carcaza de protección.
- 06.- Eje guía tubo Interior.
- 07.- Cuerpo de entrada.
- 08.- Tapa Intermedia.
- 09.- Soporte del control electrónico / transformador encendido.
- 10.- Soporte de presostato de aire.
- 16.- Transformador de encendido 220/7500V.
- 17.- Ficha de conexión.
- 18.- Control electrónico.
- 19.- Motor Di Rissio 130W.
- 20.- Presostato de aire.
- 21.- Rotor antihorario 145 x 55.
- 28.- Bultete de caracol.
- 29.- Bultete de tobera.
- 30.- Junta de quemador.

\*Piezas que pertenecen unicamente a los quemadores EQA-91/5 y EQA-91/10.

- 11.- Conjunto difusor.
- 12.- Bujía de detección de llama.
- 13.- Bujía de encendido.
- 14.- Tobera.
- 15.- Brida de quemador.

\*Piezas que pertenecen unicamente al quemador EQA-91/18.

- 22.- Tobera.
- 23.- Conjunto difusor.
- 24.- Bujía de detección de llama.
- 25.- Bujía de encendido.
- 26.- Brida de quemador.
- 27.- Puntera de acero inoxidable.